

Monteringsvejledning.

rev.1 juli 2008

- 1 Rengør det vejstykke hvorpå bumpet skal monteres.
- 2 Udlæg bumpet som det skal se ud når monteringen er færdig.
- 3 Tegn med kridt hele vejen rundt.
- 4 Forbor alle monteringshuller med et 10 mm bor og fjern derefter alle modulerne. Alle huller bores nu op med et 14 mm bor og renses for borerester. Monter nu rawplugs.
- 5 Første endemodul lægges på plads efter kridtmarkeringen. Skive og bolt lægges i hullet på modulet og der spændes til. Det anbefales at spænde til 8-10 kg og efterspænde efter ca. 1 uge.
- 6 De næste moduler monteres efter samme princip på linie efter kridtmarkeringen og fastgøres som beskrevet ovenfor i pkt. 5.

